■ 大阪ガスのお問い合わせ先.■

大阪支社 〒550 大阪市西区千代崎3-2-95 電話大阪 06 (586)3200 南部支社 〒550 堺市住吉橋町2-2-19 電話 堺 0722(38)4131 北部支社 〒558 高槻市藤の里町39-6 電話高 槻 0726(71)0361 東部支社 〒578 東大阪市稲葉2-3-17 電話河内 0729(62)1131 兵庫支社 〒650 神戸市中央区東川崎町1-8-2 電話神戸 078(360)3100 京都支社 〒650 京都市下京区中堂寺栗田町1 電話京都 075(311)7381 奈良支社 〒631 奈良市学園北2-4-1 電話奈良 0742(44)1111 和歌山支社 〒640 和歌山市本町1-5 電話和歌山 0734(31)2481 兵庫西支社 〒670 姫路市神屋町4-8 電話姫路 0796(23)2221 豊岡支社 〒525 草津市追分町字荒堀680-1 電話彦根 0749(22)3131 (長浜営業所) 〒526 長浜市南呉阪町3-4 電話長浜 0749(22)3131 (長浜営業所) 〒526 長浜市南呉阪町3-4 電話長浜 0749(22)7171 本社・ガスピルサービスセンター 〒541 大阪市中央区平野町4-1-2 電話大阪 06 (202)2221

大阪ガス株式会社


おねがい ガスくさいときは、ガス栓を閉め、窓を全開にしてから(火気に注意して) 大阪ガス支社、サービスセンターにご連絡ください。

> RC-289-119 92.05.(00)

ガスファンヒーター

43-550型

型式名 RC-289E-1



取扱説明書

❤ 大阪ガス

ご使用前に必ずこの説明書をよくお読み のうえ、正しくお使いください。なお、 ご不明な点があればお買い求めの販売店 または大阪ガス支社にお問い合せくださ い。

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガスファンヒーターを お求めいただきまして、 まことにありがとうございました。

別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を 大切に保存してください。

もくじ

●機能と特長	T
必ずお守りください	2 - 3 - 4 - 5
●各部のなまえとはたらき	6 - 7
●器具の設置	8
●使用方法	
・点火・室温調節・消火のしかた	9 · 10 · 1
・おはよう時間の合せかた	1
・おはようタイマー運転のしかた	·····I;
・おやすみタイマー運転のしかた	
・セーブ運転・チャイルドロックのしかた	
● 使用時のご注意	16 • 13
● 故障かな?と思ったら	18 • 1!
●点検・お手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20 • 21 • 21
● 寸法図・仕様····································	2
●保管とアフターサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24 • 21

●換気にご注意

この器具は、強制給排気式(FF式)ではありませんので換気が必要です。

機能と特長

■おはようタイマー機能付 (シンプルタイマー)

おはようタイマーの働きで、お目覚めの時は暖か く快適です。

(運転開始から1時間で自動的に停止します。) (12・13ページをごらんください。)

■おやすみタイマー機能付

おやすみタイマーの働きで暖房したままおやすみ になれます。

(スイッチを押してから1時間後に運転を自動的 に停止します。)

(14ページをごらんください。)

■急速暖房機能付

立ち上がりの暇房能力を約16%アップして運転します。(最大80分)速暖性がさらに向上しました。 (11ページをごらんください。)

■チャイルドロック機能付

お子様がいたずらしても**運転状態がかわらず安全**です。

(15ページをごらんください。)

■セーブ運転機能付

お部屋が暖まると、設定温度を自動的に2℃下げるセーブ運転機能付で経済的です。 (15ページをごらんください。)


■転倒時安全装置付

器具が倒れたり、強い衝撃が加わったときなどに 作動して、事故を防ぐ安全装置付です。

(16ページをごらんください。)

■不完全燃焼防止装置付

お部屋の酸素不足などによる、不完全燃焼を防ぐ 安全装置付です。(自動的に消火します。) (16ページをごらんください。)




必ずお守りください

安全に正しくお使いいただくために、この項は必ずお読みください。

■ガスの種類・電源の種類を確かめる。

- ●器具本体(銘板)に表示してあるガス(ガスグループ)・電源(電圧・周波数)以外では使用しないでください。
- ●ガスの種類には、都市ガスとLPガスとがあり、都市ガスには、ガスグループの区分があります。
- ●電源の電圧と周波数を確かめてください。
- この器具は交流100V・50/50比用です。
- お宅の電源の電圧と問波数が一致しているかお確かめください。
- 転居されたときにも、ガスの種類、電源の種類を必ず確かめてください。





■用途について

- ・暖房以外の用途(衣類の乾燥など)には使用しないでください。
- ◆衣類などを器具の上に置いたり、掛けたりしないでください。(異常過熱・火災防止のため)



■温風吹出し口について

●温風吹出し口の前に物を置いたり、器臭の後 面(エアフィルタ部)をふさがないでください。 (異常過熱・火災防止のため)



■使用場所について

●燃えやすいものからは離して設置!!

家具・壁・カーテンなど繋えやすいものや、スプレー・シンナーなど引火性の強いものからは、じゅうぶん難してください。

(8ページの「器具の設置」をごらんください。)



●スプレー使用の禁止!!

スプレーや化学薬品を使用する場所および綿ぼこ りの多い場所では使用しないでください。

(理・美容院や、メッキ・塗装工場などで使用すると、器具の故障や、腐食性ガスの発生により金属がさびたりする原因となります。)



●器具に強い風を当てないで!!

強い風の吹き込む所では使用しないでください。 炎が風で消えることがあります。

●器具は水平に!!

毛足の長いじゅうたんの上に置く場合は、敷き板 などを敷いて水平にしてください。 (じゅうたん の変色防止のため)

●フローリングの床に注意!!

フローリング(板の間)で使用される場合は、木質 や床材によって、木の乾燥により目地が空く、反 りがでる、表面のヒビ制れなどがでる場合があり ますので、ご注意ください。

●結露に注意!!

この軽臭は室内燃焼機器のため、気密の高いお部屋などでは、壁や天井が綺麗する場合がありますので、換気などご使用にはじゅうぶんご注意ください。

●スプレー缶を器具の前に置かないで//

スプレー缶(殺虫剤、ヘアースプレーなど)を器具 の前方1m以内に置かないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発する恐れがあります。



■火災予防について

- ●火をつけたまま持ち運ばないでください。
- 温風吹出し口には物を入れないで!!
 紙・布・異物などを温風吹出し□やエアフィルタの中に入れたり、ふさいだりしないでください。



■ガス事故防止

●ガス漏れ防止のために//

ガスの接続は、必ず大阪ガス指定のタイマー専用 ガスコードをお使いください。 (8ページをごらんください。) 使用後は必ず運転スイ ッチを切り、消火した ことを確かめてください。 か出かけや長時間使用 しないときは、ガス栓 も必ず関めてください。

■換気のご注意

使用中は30分に1回、1分間程度換気器を回すか、 窓を開けるなどしてじゅうぶんな換気を行ってく ださい。



●スプレーは離れた場所で!!

ヘアースプレーなど引火物を器具の近くで使用し ないでください。 (引火する恐れがあります。)



●ガス漏れに気づいたときは!!

ガス栓を閉じ、窓や戸を全弧あけて、ガスを外へ 出してから、もよりの大阪ガス支社へご連絡くだ さい。

絶対に火をつけたり電気器具のスイッチの入・切 などしないでください。

なこしないこください。 (爆発事故防止のため。)



■水ぬれに注意

器臭には水は禁物です。花びんをのせたり、水の かかる所では使用しないでください。



■やけどの注意

●温風吹出し口は、熱くなっています!!

ご使用中およびご使用直後は、温風吹出し口付近 ・エアフィルタ部には手を触れたりしないでくだ さい。

(特に、小さなお子様がいるご家庭はご注意ください。)



●器具にのらないで!!

器具の上に腰掛けたり、乗ったりしないでください。



●温風をじかにあてないように!!

温風をじかに長時間身体にあてないようにしてく ださい。

(特に乳幼児、お子様、お年寄り、病気の方などが お使いのときは、周囲の方が注意してください。)



■器具の移動について/

器具を移動するときは、必ず、持ち上げて移動し てください。

器具を、引きずって移動すると、床(畳・じゅう たんなど)にキズがつくことがあります。

■雷に注意

電が接近したときは、使用を中止して電源プラグ をコンセントから抜いてください。


激しい雷のときは、器具を損傷することがあります。

■異常時の処置

ご使用中にふだんと違っ た状態になったときや、 不都合が生じたときは、 あわてず次の処置をし、 お買い求めの販売店また はもよりの大阪がス支社

に連絡してください。








3大阪ガスへ連絡



■日常の点検・お手入れ

- ●日常の点検・お手入れは必ず行ってください。(20ページをごらんください。)
- 故障または破損したと思われるものは使用しないでください。不完全な修理は危険です。

各部のなまえとはたらき



器具の設置

■設置上の注意

●設置するときに、3ページの使用場所についてをお読みください。

■設置場所について

●じょうぶで水平な場所に置いてください。

特に、毛足の長いじゅうたんなど不安定な場所へ設置 するときは、器具の下にじょうぶで不燃性の敷板など を割き、水平になるようにしてください。

●周囲の可燃物からは、じゅうぶん離してください。


器具の前方は、1 m以上 後方は、5 m以上 上方は、15m以上

両側方は、15cm以上 燃えやすいものから離してください。


(上方、右および左側のいずれか一方は、50cm以上離してください。)

■ガスの接続

- ●ガスの接続は、必ず大阪ガス指定のタイマー専用が スコードを使用してください。
- ●器具にはスリムブラグが組み込まれています。一般のガスコードについているスリムブラグは絶対に取り付けしないでくぎさい。
- ●一般のガス用ゴム管やピニール管は使用できません。



前方1m以上



■ガスコードは

- ●継ぎたしなどはしないでください。
- ●他の部屋まで延長したり、壁・天井などを通したりしないでください。 ●器具への取付けにおいて不明な場合は、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス
- ●器具への取付けにおいて不明な場合は、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス サービスショップ、もしくは大阪ガス支社に連絡してください。

■電源の接続

電源プラグを、コンセントに確実に差し込んでくださ い。



使用方法

点火前の準備と確認 点火のしかた

■点火前の準備と確認

1 器具周囲の確認

●器具の近くに、スプレーや燃えやすいものがないことを、確認してください。



2ガス枠を開く

●ガス・電源の接続を確認してください。

●ガス栓は、必ず全開にしてください。




■点火のしかた

- ●運転スイッチを押します。
 - ●スパーク音がし、対流ファンが回転します。
 - 「5~10秒」程で点火し、繁焼ランブ(赤色)が 点灯し、パーナに点火したことをお知らせします。



●初めてご使用になるときや、しばらく使わなかったときは、点火操作をしても配管内に空気があるため、1回の操作で点火しない場合があります。そのときは、再度点火操作を行ってください。



- ●点火・消火後に「コツコツ」「チリテリ」という音がすることがありますが、これは器具内部の膨張・収縮の音ですので何ら心配はありません。
- ●消火直後に運転スイッチを押した場合は、すぐには点火しません。約20秒たってから自動的 に点火動作に入ります。


■室温調節のしかた

室温表示・室温の設定および変更は、運転中しかできません。

11温度/時間合わせスイッチを押し、

__ 〕設定温度表示にします。


●設定温度になっているときには、押す必要はあ りませか。



|2||温度調節スイッチ「+」「--」

を押し、室温の設定をします。

- ●初めて運転されるときは、設定温度が22°Cにセットされています。
- ●表示部を見ながら「+」「一」のスイッチを押し、ご希望の室温にセットしてください。
- ■スイッチを同時に押しますとチャイルドロック がかかり操作ができなくなることがあります。
- ●設定温度は「L」(約10°C)、「16」~「26」、「H」 (連続して強燃焼)の範囲でセットできます。



●室温表示は、器具裏面の感温部の温度を表示していますので、お部屋の温度とは若干異なる場合があります。表示される温度は、目やすとしてください。特に器具消火後しばらくして再度運転する場合は点火後3~4分は現在温度が高く表示されることがあります。



- ◆家屋の構造、外気温度などによっては、設定された温度にならない場合があります。 また、「弱」燃焼になってもお都屋の温度が上がっていくことがありますので、このときは、 いったん運転を停止してください。
- ●設定温度は、一度セットすれば配館していますが、電源プラグをコンセントから抜いたとき や、停電したときは、配値が消えてしまいます。そのようなときには、再度室温調節をやり なおしてください。

■消火のしかた

- ●運転スイッチを押します。
 - 燃焼ランプが消灯します。
 - ●消火後、対流ファンは数分階回転し続けてから 停止します。これは、祭具内の温度が低くなる まで風で冷却しているためです。この間電源ブ ラグは抜かないでください。





●チャイルドロックがセットされているときは、消火してもチャイルドロックランプは、点灯しつづけチャイルドロックは取り消されません。(15ページをごらんください。)


ご注意

◆燃焼中、電源プラグの引き抜きによる消火や、消火値後の電源プラグの引き抜きは行わないでください。毎具の故障の原因となります。

■急速暖房について

現在温度が設定温度より低いときに、急速暖房機能の働きで運転開始から1時間以内に限って、強燃焼より さらに大きな能力を出し急速暖房運転をおこないます。

- ●急速暖房運転になりますと「急速」ランプが 点灯し急速暖房運転中であることをお知らせ します。
- ●室温が設定温度に達した場合や、運転開始から1時間以上経過すると自動的に通常運転にもどり「急速」ランプ(赤色)が消灯します。





- ◆お部屋の温度が設定温度(温度関節スイッチでセットされた温度)より高い場合や運転スイッチを入れてから1時間以上経過した場合は急速運転はしません。
- ●再度急速運転を行いたいときは、いったん、消火してから、再度点火操作をしてください。

■記憶機能について

設定温度・セーブ運転・おはようタイマー運転時間は、一度セットすればマイコンガ記憶します。 次回、運転するときに同じ設定であれば、設定する必要はありません。



●電源プラグを抜いたり、停電したりして電源が切れたときは、マイコンの記憶が消えてしまいます。あらためてセットしなおしてください。


_{歯がは} おはよう時間の合せかた

この器具は、シンプルタイマー方式のおはようタイマーを装備しています。 シンプルタイマーとは、今から何時間後に運転を開始させるかをセットするタイマーです。(運転開始の時刻を表わしていません。)

例:現在時刻 011:00PMのときに、あすの朝 0:00AMに運転を開始させたいときは、現在時刻から7時間後の運転開始となり、タイマー時間を07.0 に合せます。

11温度/時間合わせスイッチを2回押します。


- 表示部に時間が表示され「おはよう時間」 ランプが点灯します。
- ●はじめてお使いいただくときは、表示部に 8.0 が点灯します。(次からは前回にセットした時間を表示します。)




2時間調節スイッチの「一」を押し

7.0 に合せます。

- ●設定時間は、最長24時間までできます。
- ●「十」「一」スイッチを押す毎に、表示は10 時間以下では0.5時間づつ、10時間以上24 時間までは1時間づつ変わります。



③温度/時間合わせスイッチを押し設定 □ 温度か、現在温度表示にします。





おはよう予約時間合せは、かならず、「おはよう時間」ランプの点灯中にセットを完了してください。10秒以上放置しますとそのとき表示されている時間にセットされ、表示は現在温度表示に自動的にかわります。


おはようタイマー運転のしかた

11おはようタイマー運転の前に確認してください。

- ●お部屋のガス栓は全開にしてください。
- おはようタイマー運転時間はセットされていますか。(セットしていないときは、12ページをごらんください。)
- 室温測節は、セットされていますか。(セットしていないときは、10ページをごらかください。)
- ●温風方向に障害物はありませんか。(特に温風が、じかに身体に当たらないようにしてください。)

2「おはよう予約」スイッチを押します。

- ●「おはよう予約」ランプガ点灯し、表示部に セットされた時間が表示され予約完了です。
- ●表示部は約10秒後に消灯します。 時間を修正するときは、表示部に表示され ている間にセットしてください。



3おはよう予約時間経過後に運転を開始します。

●おはようタイマー運転時に設定温度を26℃以上にセットしたときには、自動的に26℃の設定で運転します。

4 1時間経過後自動的に停止します。

- ●運転停止する前(約55分経過後)におはよう 予約ランブの点滅で、約5分後に自動的に 運転を停止することをお知らせします。
 ●優上すると、おはようランプが占滅しつづ
- ●停止すると、おはようランプが点滅しつづけ燃焼ランプは浴灯します。(チャイルドロックがセットされていればチャイルドロックランプは点灯しています。)



■おはようタイマー運転の取り消しかた

運転スイッチを押します。おはよう予約スイッチを再度押して、運転を取り消すこともできます。



- ●おはよう予約タイマー運転の時間は、一度セットすると配憶されます。次回からは同じ時間 で運転するときは、あらためてセットする必要はありません。変更するときは、あらためて セットしなおしてください。
- ●おはようタイマー運転開始前に電源プラグをコンセットから抜いたり、停電したときは、おはようタイマー運転の時間の配位が解除され、おはようタイマー運転は開始されません。あらためてセットしてください。


___ 13 ____

_{歯間が} おやすみタイマー運転のしかた

寒い夜など、暖房をしたままかやすみになりたいときは、おやすみ前にセットしておくと1時間後(おやすみスイッチを押してから)に運転を自動的に停止します。

「「おやすみ」スイッチを押します。

- ●「おやすみ」ランプ(緑色)が点灯し、おや すみタイマー運転がスタートします。
- あやすみタイマー運転は、運転中でも停止 中でもセットできます。
 器具停止中にセットしたときは、セット後 すぐに運転を開始します。



2 1 時間経過後に運転停止します。

- ●運転停止する前(約55分経過後)におやすみ ランプの点滅で約5分後に自動的に運転を 停止することをお知らせします。
- 停止すると、ランブ類はすべて消灯します。 (チャイルドロックがセットされていれば、 チャイルドロックランブは点灯しています。)



■おやすみタイマー運転の取り消しかた

運転スイッチを押します。

おやすみスイッチを再度押して、運転を取り消すこともできます。



●おやすみタイマー運転時に設定温度を28°C以上にセットしたときは、自動的に26°Cの設定で 運転しませ

ご注意 ・おやすみになるときは、タイマー運転以外では使用しないでください。


使用方法

セーブ運転のしかた チャイルドロックのしかた

■セーブ運転のしかた

セーブ運転のセットは、運転中しかできません。

- ●「セーブ」スイッチを押します。 「セーブ」ランブ(緑色)が点灯しセット完了です。
- ■セーブ運転の取り消しかた 「セーブ」スイッチを再度押します。




- ●お部屋の構造、設定温度、外気温度などによっては、弱速鏡燃焼あるいは、強速鏡燃焼のままでセーブ運転をしないことがあります。
- ●設定温度の表示は、最初セットした設定温度から変わりません。

セーブ遺転とは

お部屋を暖房し、壁や天井などが暖まってくると、 冷えている時に比べて同じ室温でも人体には少し 暖かく感じます。

そこで暖め過ぎによる不快感の防止や省エネ運転 する目的で、室温が設定温度に達したら、器具が 自動的に設定温度より低く室温潤節する運転機能 です。 お割屋の温度が設定温度に到達後、30分だつと設定温度を自動的に1°0低くし、さらに30分だつと設定温度をさらに1°0低くします。



■チャイルドロックのしかた

小さなお子様のいたずらによる事故を防止するため、チャイルドロック機能がついています。

- チャイルドロックスイッチの両方を 同時に約1秒間押し続けます。 チャイルドロックランブ(緑色)が点灯します。
- ■チャイルドロックの取り消しかた

再度2個のスイッチを同時に約1秒間押してください。



- ●連転中にチャイルドロックしたときは、運転スイッチの停止操作以外は、操作できなくなります。
- ●停止中にチャイルドロックしたときは、すべてのスイッチの操作ができなくなります。 ●チャイルドロックランプ点灯中に運転する場合は、チャイルドロックを取り消してから運転
- スイッチの操作をしてください。

使用時のご注意

安全装置が作動したときの処置方法

安全装置作動時の表示 (故障表示部)	安全装置	働	き 		
12	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼をする前に燃焼を停止します。			
(12点滅)	立消え安全装置	使用中にバーナの炎ガ消え め、生ガスの放出を防止し	てしまつたとき、ガスを止 ます。		
(11点源)	立有人文主教員	点火時、バーナに着火しなが が働き、生ガスの放出を防止			
(03点級)	転倒時安全装置	器具が倒れたり、強い衝撃が 止め消火します。	が加わったときに、ガスを		
14	過 熱 防 止 装 置 (温度スイッチ)	器具内が異常過熱したときに	こ、ガスを止め消火します。		
(14点滅) フィルタサイン点滅	過 熟 防 止 装 置 (温度ヒューズ)	器具内が異常過熱したときに	こ、ガスを止め消火します。		
(10点蔟)	逆 火 安 全 装 電 (温度スイッチ)	バーナガ異常燃焼(逆火燃焼 消火します。	りしたときに、ガスを止め		
(消 灯)	過電流防止装置 (電流ヒューズ)	過電流が流れたときに、ヒュ します。	ーズを切り、運転を停止		
字母時間 (00点滅) (00点滅) (1~0.5秒 (消 灯)	停電 安全装置	停電中は使用できません。 安全装置が働きガスを止め消	火します。		

原	因	処 置 方 法
ガスが正しく燃えるためには 気が必要です。しめ切った程気中の酸素が減少し、不完全 発生する危険があります。こ 同様です。	変量で長時間使用する。 全燃焼して、一酸化炭	と空 と空 と空 とゆうぶんに密屋の換気を行い、エアフィルタ部の掃 素をし除する。また、 オージャー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィ
ガス栓が開きたりなかったと きなどにおこります。	ときや、強い風が吹い	たと 点検後、再点火してください。
ガス栓が開きたりなかったと	ときなどにおこります。	
点火したまま器具を持ち 遅 ん などにおこります。	いだり、器具が倒れた。	とき 器具を起こした後、再点火してください。
エアフィルタガ、ほこり詰り 口に障害物があるときなどに		エアフィルタ風の掃除や、障害物を取り除いた後しば らく(5~6分)してから再点火してください。 (電源プラグは対流ファンが回っているあいだは抜か ないでください。)
エアフィルタや、温風吹出し おこります。	ノロガ塞がれたときなる	を埋が必要です。 お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスサービスショップ、もしくは大阪ガス支社へご連絡ください。
		連転スイッチを「切」にし、しばらく(5~6分)して から再点火してください。再度逆火安全装置が働く場 合は、お買い求めの販売に、またはもよりの大阪ガス サービスショップ、もしくは大阪ガス支社へご連絡く ださい。
電気回路がショートしたとき	きなどにおこります。	修理が必要です。 お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスサービ スショップ、もしくは大阪ガス支社へご連絡ください。
停電により停止した。		再点火してください。(停電中は必ずガス栓を閉じて おいてください。) また、「おはよう時間合せ」をしなおしてください。

●安全装置が作動したあと、点検して再点火しても、たびたび同じように作動をくりかえ ■ すような場合は、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスサービスショップ、も しくは大阪ガス支社にご連絡ください。

放障かな?と思ったら

故障がな?と思われたら、ただちに使用を中止し、修理・サービスをお申し付けになる前に一度つぎのことをお 調べください。

	こんなとき	動しない	点火しない	使用中に消火した	ガスの臭いがする	室内温度があがらない	音がする	いう音がする
お調べいただくこと	故障表示	しても作				ない	くという	コッ」と
ガス栓の開けわずれ	1.1		•					
ガス栓の開きガ不十分	1.1		•					
ガスコードの接続が不完全	1.1		•		•			
ガスコード内に空気が残っている	1.1		•					
ガスコードの折れまがり・つぶれ	1.1	<u> </u>	•					
ガスコードのヒビ割れ・穴あき	 -				•			
電源プラグが差し込んでない	— —	•						
停電している		•		•				
長時間換気をせずに使用している	12			•				
フィルタサインが点滅している	14			•				
n		7				•		
器具が転倒した	03	I		•				
設定温度が低い						•		
部屋の窓や戸が開いている						•		
温風吹出し口がふさがっている	14			•		•		
チャイルドロックガセットされている		•						
							•	
								•
故障ではありません								

このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスサービスショップ。もしくは大阪ガス支社へご連絡ください。

おいがでる	治火時、 消火時、		参照
る用すると	しばらく対流ファ	见 置方法 (理由)	~
うき煙や	対流		1
之	[키		ジ
		ガス栓を全開にする	9
		ガス栓を全開にする	9
		ガスコードを確実に接続する	8
	Γ.	点火操作をくり返す	9
		ガスコードの折れ、曲りを直す	
		ガスコードを交換する	_
	1	電源プラグを差し込む	8
		通電が再開されるまで待つ	16
		部屋を換気する	4
		エアフィルタを掃除する	21
		エアフィルタを掃除する	21
		器具を起こす	
		設定温度を適正にする	10
		部屋の窓や戸を閉める	
		障害物を取りのぞく	2
		チャイルドロッグを解除する	15
		(点火音です)	
		(器具内部の膨張・収縮の音です)	9
•		しばらく換気しながら使用する (油などが焼けるためです)	_
•	•	(内部を冷やすためです)	11


-00	رھے	
ه ۳ ه	55	三
		200

●不完全な処置は事故のもとになりますので、絶対にお客 さまご自身で修理なさらないでください。

——— 19 ——

点検・お手入れ

■日常の点検





●ガスファンヒーターを安全に長くご使用いただくために日常の点検、お手入れを必ずおこな ってください。

●日常の点検・お手入れの際にはガス栓を閉じ、器具がじゅうぶん冷えてからおこなって

●エアフィルタ以外の部分は、絶対に分解しないでください。

■お手入れ

●エアフィルタのお手入れ

- 1カ月に1回程度は、掃除をしてください。
- ●フィルタサインが点滅したときは、必ず掃除をしてください。
- ●エアフィルタは、取り外すことができます。掃除をするときは、取り外して電気掃除機、はたきなどで詰 っているほこりを、取り除いてください。
- ●油などで特に汚れがひどいときは、洗剤で手早く洗い、水気をよくはらってからじゅうぶんに乾燥させて ください。








- ●エアフィルタがほこり詰りをしたり、温風吹出し口に障害物があったりしたときは、器具内 が異常に過熱します。フィルタサイン点波後も運転を続けますと、器具が自動的に運転を停 止することがあります。
- ●掃除が終わりましたら、確実に取り付けてください。

●樹脂フィルタのお手入れ

- ●エアフィルタの中に、樹脂フィルタガ入っています。
- ●エアフィルタのお手入れをされたときは、樹脂フィル 夕を忘れずにセットしてください。
- ●樹脂フィルタのお手入れは、かるくはたく程度とし、 水洗いなどは絶対にしないでください。
- ●油汚れ、ほこり詰りなどひどいときは、交換が必要で す。お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスサ ービスショップ、もしくは大阪ガス支社に、樹脂フィ ルタの取替(有料)をお申し付けください。



点検・お手入れ

●器体のお手入れ

汚れたらそのつどお手入れしてください。

●やわらかい布をぬるま場でぬらしてよくしぼってから拭いてください。 特に汚れのひどいときは、やわらかい布などで拭き取ってください。





ご注意

・・●ペンジン、シンナーなど揮発性のものは、絶対にご使用にならないでください。塗装の 色があせたり、樹脂の部品が変形したりします。

●温風吹出し口のお手入れ

1カ月に1回程度は、温風吹出し口のほこりを、電気掃除機などで掃除してください。


- ●温風吹出し口のルーバを強く押えたり、衝撃を加えたりしますとルーパが折れたり曲がったりして、温風の方向が変わり、床(カーペットなど)が変色することがありますので注意してください。
- ◆温風吹出し口に白い粉や、汚れが付着すること がありますが、異常ではありません。
 そのようなときは、やわらかい布で拭き取って ください。



- 遭風吹出し口のお手入れは、ルーパがじゅうぶんに冷え、温風が止まったのを確かめてからおこなってください。
- ●ベンジン、シンナーなど揮発性のものは、絶対にご使用にならないでください。

寸法図・仕様

寸法図




仕様

43-550型
都市ガス 13A
2400 kcal/h
木造6畳まで コングリート9畳まで
400×500×140 (ペース175)
7.9
37
タイマー専用ガスコード
AC100V、50Hz/60Hz(電源コード長さ1.8m)
プンゼン燃焼式
開 放 式
強制対流式
連続放電ダイレクト着火方式
○立肖え安全装置 ○転倒時安全装置 ○過電流防止装置(電流ヒューズ)○不完全燃焼防止装置(サーモカップル方式)○過熱防止装置(温度ヒューズ、温度スイッチ)○停電安全装置 ○逆火安全装置(温度スイッチ)
RC-289E-1

保管とアフターサービス

■保管(長期間使用しない場合)

- ●ガス栓を閉じ、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ●器具の点検・お手入れをしてから保管してください。
 - ●各部の汚れを取り除き、ほこりなどの異物が入らないようにビニールをかけてください。
 - ●特にガス接続口には、ほこりやごみが入ってガス通路をつまらせないように、注意してください。
 - ●湿気やほこりの少ないところに保管してください。
- お求めになったときの箱に入れておかれると便利です。そのとき、電源コードをコードフックに巻いて収納されると便利です。
- ●コードフックの使い方
 - ●電源コードを、コードフックに巻き右の図 のようにコードをはさみ込んで固定してく ださい。



■アフターサービスのお申し込み

- ●サービスのお申し込み
 - ●18ページの「故障かな?と思ったら」の頂を見てもう一度ご確認ください。確認のうえ、それでも不具合 がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い求めの販売店、またはもよりの大 販ガスサービスショップ、もレくは大阪ガス支社にご連絡ください。 なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

(1) 品 名……ファンヒーター

(2) 品番……本体背面に貼付してあります。



(3) 現 象……(できるだけ詳しく)

(4) お名前、ご住所、電話番号、道順……(できるだけ詳しく)

●転居されるとき

- ●ガスには都市ガス13種類およびLPガスの区分があります。 ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、都品の交換や開整が必要となりますので、転居先のガス の種類を確認のうえ、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスサービスショップ、もしくは大阪ガス支社にご相談ください。
- ●保証・補修について

この器具には、保証書がついています。

この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

●保証期間中は…

保証書に記載のように、器具の故障について修理いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。 保証書を紛失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書 とともに大切に保管してください。

●保証期間経過後の故障修理について お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お容様のご要望により有料修理いたします。

●点検整備のおすすめ(有料)

- ●長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に(3シーズンに1回程度)「点検整備」を受けられることをおすすめします。
- ●「点検整備」は、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスサービスショップ、もしくは、大阪ガス支 社にご用命ください。(有料)
- 「点検整備」の内容は、下記の通りです。
 - ① 機能部品の点検、確認
 - ② 斉掃整備